

OXYBABY® AKSESUARI

Şişeler, teneke kutular ve mini paketler için

OXYBABY® Can-Piercer

OXYBABY® Can-Piercer şişe ve teneke kutularda ki teneke boşluğu analiz ölçümleri için gerekli olan aksesuardır.

Metal ve plastik kapaklı ambalajların güvenilir ve istenilen miktarda delinerek ölçümlerin sağlıklı yapılması için tasarlanmıştır.

Can-Piercer maksimum 390 mm yüksekliğindeki şişe ve teneke kutuların ölçümü için üretilmiştir.

Dahili ve güçlü iğnesi sayesinde iğne kırılmadan plastik ve teneke yüzeyleri delerek dışarıdaki atmosferi izole eder.

Malzeme: Çelik

Ağırlık: 7,5 kg (OXYBABY® hariç)

Ebatlar (YxGxD): 585 x 155 x 235 mm
(OXYBABY® hariç)

OXYBABY® M+ ve OXYBABY® 6.0 için uygundur.



OXYBABY® Aquacheck

OXYBABY® Aquacheck 2ml'den daha küçük gaz dolum miktarına sahip paketlerin ölçümü için geliştirilmiştir.

Bu tip paketlerin birkaç tanesi su haznesinin içerisinde toplanarak OXYBABY® ile ölçülür.

Malzeme: Paslanmaz çelik

OXYBABY® M+ ve OXYBABY® 6.0 için uygundur.



Sipariş No.	İğne uzunluğu	Şişe ve teneke kutu yüksekliği	Şişe tutucu	Yüksek basınç	Küresel vana ve manometre ile basınç ayarı (0.1 - 0.7 bar)	Kalibrasyon modülü + debimetre*	Basınç ölçer (0 - 6 bar)	Dönüşüm tablosu	Kullanım yeri	Kullanılacak cihaz
590000156	5.5 mm	270 cm		x <1 bar(g)				x	İçecek kutuları (Gazsız / basınçsız) örn. meyve suyu	OXYBABY®
590000165	8.5 mm	270 cm	x	x >1 bar(g)				x	İçecek kutuları (Gazlı / basınçlı) örn. kola, soda	OXYBABY®
590000166	8.5 mm	390 cm	x	x >1 bar(g)				x	İçecek kutuları (Gazlı / basınçlı) örn. kola, soda	OXYBABY®
590000325	18.5 mm	390 cm	x	x >1 bar(g)				x	İçecek kutuları (Gazlı / basınçlı) örn. kola, soda	OXYBABY®
590000239	5.5 mm	270 cm		x >1 bar(g)	x	x		x	Şişeler/ içecek kutuları (gazlı / çok yüksek basınçlı)	OXYBABY® modifiye
590000341	5.5 mm	390 cm	x	0 - 4 bar				x x	Şişeler/ içecek kutuları	OXYBABY® bağlantısız sadece basınç okumak için

* OXYBABY® yüksek basınç ve düşük debi ile oluşabilecek hasarlardan korumak için kalibrasyon modülü kalibrasyon gazı ile OXYBABY® arasına montajlanmalıdır. Basınç 0.5 bar'a ve debi yaklaşık 100 ml/dk. olarak ayarlanmalıdır.

Dikkat:

Doğru Can-Piercer tipini belirlemek için;

- analiz edilecek sıvı tipi,
- şişenin veya tenekenin basıncı,
- şişenin veya tenekenin tepe boşluğu hacmi,
- plastik kapak veya teleke duvar kalınlığı, belirlenmelidir.

Önerilerimiz:

Vaka	Kullanım Yeri	Örnek	Öneri
1	Gazlı içecek	Kola, soda, gazoz, bira, vs.	590000165, 590000166 veya 590000325
2	Gazsız içecek	Meyve suyu, şarap, sulu karışımlar, vs.	590000156
3	Standart dışı ortamlar için	Yüksek basınçlı kutular, küçük tepe boşluğuna sahip paketler veya çok yüksek köpürme oranına sahip ürünler	590000239
4	Basınç ölçümleri için	Şişe ve teneke kutularda	590000341